

DTMF

Manual de Instalação e Programação

Características:

- 2 canais de comunicação
- 4 numeros de telefone
- 3 mensagens de voz uma para cada canal e uma comum de 7 segundos cada
- Marcação por pulsos ou tons
- Tensão de alimentação de 7 a 15 VDC 30 mA
- 14 dígitos por numero de telefone
- Temperaturas de funcionamento -10°C a +50°C
- Dimensões 65 x 90 mm

Programação

Entrar no modo de programação:

- 1º - Premir tecla “*”
- 2º - Introduzir código de acesso “77”

Nota: O led verde tem que ficar a piscar rápido

Gravar mensagens:

Gravar mensagem comum

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “1”
- 2º - Premir tecla “#”
- 3º - Reproduzir a mensagem a 30 cm do microfone durante 7 segundos

Gravar mensagem para o canal 1

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “2”
- 2º - Premir tecla “#”
- 3º - Reproduzir a mensagem a 30 cm do microfone durante 7 segundos

Gravar mensagem para o canal 2

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “3”
- 2º - Premir tecla “#”
- 3º - Reproduzir a mensagem a 30 cm do microfone durante 7 segundos

Gravar números de telefone

Gravar números de telefone de 1 a 4

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “7” seguido de “#” (O led verde deverá ficar aceso fixo)
- 2º - Premir tecla “*” seguido do numero de telefone
- 3º - Introduzir posição de 1 a 4
- 4º - Premir tecla “#”
- 5º - Repetir o passo 2; 3 e 4 se pretender gravar mais números de telefone, se não premir “#” para sair.

Ex: Gravar o numero 917945240 na posição 1:

7 # * 9 1 7 9 4 5 2 4 0 1 #

Apagar números de telefone

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “7” seguido de “#” (O led verde deverá ficar aceso fixo)
- 2º - Introduzir posição de 1 a 4
- 3º - Premir tecla “#”

Ex: Apagar o numero gravado na posição 2:

7 # 2 #

Alterar código técnico

Depois de estar em modo de programação (lede verde aceso fixo)

- 1º - Premir tecla “8” seguido de “#”
- 2º - Introduzir novo código (dois dígitos)
- 3º - Confirmar o novo código
- 4º - Premir tecla “#”

Importante:

- Os quatro números de telefone gravados são utilizados, para os dois canais.
- O impulso de alarme para iniciar uma comunicação (IN1/IN2) tem que ser de polaridade positiva.
- Após iniciar uma comunicação o comunicador liga uma vez para cada contacto configurado, caso a entrada de alarme ainda se mantenha, se for removida o comunicador interrompe a comunicação.
- Não remover o teclado de programação enquanto estiver em modo de programação.