

# GUIA RÁPIDO DE UTILIZADOR

G-One / GEKKO / OCTO+ / CHAMELEON REPEATER / CHAMELEON DISPLAY

| FOGO   | AVARIA  |
|--|---|
| <p><b>Indicações:</b></p>  <p>O LED de FOGO ficará aceso na coluna <b>Estado do Sistema</b> da central.</p> <p>O LCD da central também terá informações adicionais sobre o alarme.</p> <p>O Bessouro da central irá tocar de forma contínua.</p>  <p>Na Coluna <b>Controlo de Sistema</b>, o LED de <b>SILENCIAR BUZZER</b> e <b>SILENCIAR/ATIVAR SIRENES</b> também ficará ligado.</p> <p><b>Ações do Utilizador:</b></p>  <p>Usando as <b>TECLAS</b> da central, insira código de acesso 1 seguido de <b>ENTER</b>.</p> <p><b>NÃO</b> pressione a tecla de <b>RESET DO SISTEMA</b>.</p> <p>Pressione a Tecla <b>ESC</b> para visualizar as informações no display LCD.</p> | <p><b>Indicações:</b></p>  <p>Quando existir uma avaria no Sistema o LCD da central apresentará as informações dessa avaria.</p> <p>O LED de <b>AVARIA</b> ficará aceso na coluna <b>Estado do Sistema</b> na central.</p> <p>O Bessouro da central irá tocar de forma intermitente a cada 5 segundos.</p>  <p>O tipo de <b>AVARIA</b> ficará indicado na coluna de <b>Avarias</b> e o respectivo LED estará a piscar.</p> <p><b>Ações do Utilizador:</b></p>  <p>Usando as <b>TECLAS</b> da central, insira o código de acesso 1 seguido de <b>ENTER</b>.</p> <p>Pressione a tecla de <b>SILENCIAR BUZZER</b>.</p> <p><b>NÃO</b> pressione a tecla de <b>RESET DO SISTEMA</b>.</p> <p>Pressione a Tecla <b>ESC</b> para visualizar as informações no display LCD.</p> |
| <p>Após confirmar que o incidente foi controlado e/ou todos os ocupantes do edifício foram evacuados, pressione a Tecla <b>SILENCIAR/ATIVAR SIRENES</b>.</p> <p>Caso seja detectado novo incêndio, pressione na tecla <b>SILENCIAR/ATIVAR SIRENES</b> para reiniciar o processo de evacuação.</p> <p>Após registar todas as informações no livro de registo de incidentes pode reiniciar o Sistema pressionando a Tecla <b>RESET DO SISTEMA</b>.</p> <p><b>Importante:</b> Quando aceder à central com o código de acesso nível 1 pode usar a Tecla <b>SILENCIAR/ATIVAR SIRENES</b> para iniciar manualmente a evacuação do edifício.</p>  | <p>Se o LED <b>AVARIA</b> continuar aceso, ligue para a empresa responsável pela manutenção do sistema para que possa verificar e resolver a avaria(s). Após resolução, a tecla de <b>RESET DE SISTEMA</b> deve ser pressionada.</p> <p>Notas / Contatos</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Código Acesso Nível 1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 5px;"></div> </div>   |