

Nota técnica: Módulo E/S Advantech 6060 e TVN 23 (S/P)

P/N 1188 • REV A • ISS 28NOV24

Introdução

Esta nota técnica descreve a forma como o módulo E/S Advantech ADAM 6060 é utilizado com os gravadores TruVision NVR 23 (S/P).

O módulo E/S Advantech ADAM 6060 é um módulo E/S Ethernet.

A Aritech não está a vender este módulo E/S. O módulo E/S pode ser adquirido junto da Advantech ou dos seus distribuidores locais.

Configurar o endereço IP do módulo E/S

O endereço IP do módulo tem de ser configurado com uma ferramenta de configuração da Advantech.

É necessário fazer o download desta ferramenta no site da Advantech.

Link: https://downloadt.advantech.com/download/downloadsr.aspx?File_Id=1-202EXH4

Para configurar o endereço IP do módulo:

- 1. Instale a ferramenta num PC.
- 2. Efetue o arranque do módulo ADAM 6060 e ligue-o à mesma rede LAN que o PC.
- 3. Inicie a ferramenta. A ferramenta consegue localizar o módulo na rede LAN.

Nota de versão: Marca do produto, nome do produto, descrição

🗙 Advantech Adam/Apax. NET Utility (Win32) Version 2.05.11 (B23)	Ø	×
File Tools Setup Help		
Seladi Hommation Bandt D1.100.100.10 D.Nones ADAM4000 Selese ADAM4000 Selese ADAM4011 ADAM4000 Selese ADAM4011 ADAM4000 Selese ADAM4011 ADAM4000 Selese ADAM4011 ADAM4011 ADAM4011 ADAM40111 ADAM4011 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
ADALA/ADAV		

Na estrutura de árvore, pode ver o endereço IP do PC em Ethernet.

Clique com o botão direito do rato para iniciar a localização automática do módulo.



4. Se o módulo for encontrado, será apresentado na árvore de módulos sob o endereço do PC.



O endereço IP predefinido do módulo é 10.0.0.1.

5. No lado direito, são apresentados os detalhes do módulo.

nformation Network St	ream/Trap Administration Firmware P2P/Event Access Control Modbus Address Cloud	
Firmware Version:	6.15 B01	Locate Enable
Device Name:	ADAM-6060_74FE48A37DD5	Apply
Device Description:		ADAM Web Page
escription	Description	[
6060	ADAM-6060 6 DI / 6 relay module	

Information Network Stream/	Trap Administration Firmware P2P/Event Access	Control Modbus Address Cloud	1
Network Setting			
MAC Address:	74-FE-48-A3-7D-D5	Apply	
IP Address:	10.0.0.1		
Subnet Address:	-	IP Mode	
	255.0.0.0	Static C DHCP	
Default Gateway:	0.0.0.0		
Host Idle (Timeout):	720 second(s)	Note: The 'Host Idle' will affect TCP connection. Please	
		make sure the value is applicable.	

Clique em **Network** (Rede) para configurar o endereço IP. Defina o módulo para um endereço IP dentro do mesmo intervalo de IP que o gravador.

Depois de clicar em **Apply** (Aplicar), terá de introduzir a password do módulo para confirmação. A password é 00000000 (8 vezes 0).

MAC Address:	74-FE-48-A3-7D-D5	Apply
IP Address:	10.60.6.60	
Subnet Address:	255.0.0.0	G Static C DHCP
Default Gateway:	10.0.0.1	
Host Idle (Timeout):	Please input password:	 The 'Host Idle' will affect TCP connection. Please e sure the value is applicable.
	ок	

No exemplo acima, o módulo tem um endereço IP de 10.60.60.60.

Opcional: configurar o comportamento das entradas/saídas

O módulo tem 6 entradas e 6 saídas de relé. Por defeito, o módulo está pronto para ser utilizado com o gravador. Mas se precisar de alterar a configuração das entradas ou saídas, pode fazê-lo através da ferramenta de configuração.

Clique no tipo de módulo na árvore de dispositivos. São apresentadas todas as entradas (DI) e saídas (DO) do módulo.



Clique numa entrada (DI) ou saída (DO) na lista para alterar o comportamento.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Advantech ADAM 6060.

Adicionar o módulo ADAM ao TVN 23 (S/P)

O gravador TVN 23 (S/P) necessita da versão de firmware 1.02.002 build241029 para funcionar com o modelo ADAM.

Se necessário, visite o nosso site firesecurityproducts.com para fazer o download deste firmware.

O módulo pode ser configurado através da página web do TVN23 e do menu OSD.

Para adicionar o módulo ADAM ao gravador (através da página web):

1. Aceda a Configuration > Event > Basic Event > Alarm Extension (Configuração > Evento > Evento básico > Extensão de alarme).

É possível adicionar um máximo de 8 módulos ADAM 6060 a um TVN23 (S/P).

Selecione o número de módulo pretendido e e clique em enable (ativar).

2. Introduza o endereço IP do módulo (neste exemplo: 10.60.60.60) e defina o número de entradas e saídas para 6.

Motion	Video Tampering	Video Loss	Alarm Extension	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Audible Alarm Output
Module	e No.	Module->1	~				
Module	e	ADAM	~				
🗸 En	able						
Module	e IP	10.60.60.60					
Numbe	er of Alarm Inputs	6					
Numbe	er of Alarm Outputs	6					
Online	Status	Online					
🗖 Au	dible Warning						
🔲 Se	nd Email						
	🖹 Save						

- 3. Guarde as definições e verifique que o estado do módulo é **Online**. (pode ser necessário atualizar a página)
- 4. Selecione as ações que serão executadas quando o módulo estiver offline: advertência sonora e/ou envio de e-mail. Clique novamente em **Save** (Guardar).

Utilizar as entradas de alarme do módulo com o gravador

É possível utilizar as entradas de alarme do módulo como entradas de alarme adicionais para o gravador, com as mesmas funcionalidades de uma entrada de alarme do gravador.

Para configurar a entrada de alarme (através da página web):

- Clique em Configuration > Event > Basic Event > Alarm Input (Configuração > Evento > Evento básico > Entrada de alarme).
- 2. Na lista pendente do número da entrada de alarme, é apresentado o endereço IP do módulo, seguido pelo número de entrada 1 a 6. Selecione a entrada de alarme que pretende configurar.

Live View	Playback	Snapshot	Conf	iguratio	n					
Motion Video Ta	ampering Video Lo:	ss Alarm Exter	nsion	Alarm In	put	Alarm C	output	Excepti	on <i>i</i>	Audible Alarm Output
Alarm Input No.	10.60.60.60:502<-	1 🗸	IP Addr	ess	10.6).60.60	_	_		
Alarm Type	A<-13	A	Alarm N	lame					(Ca	annot copy) 🥝
Caution: The devi	C A<-15	ing	g and sav	ing the ala	arm typ	e.				
Enable Alarm	n A<-16									
Arming Schedu	10.61.40.2:8000<-1 10.51.40.2:8000<-1									
× Delete	10 111 122 232-80	10~1								
0	10.60.60.60:502<-1		12	14	16	18	20	22	24	
Mon	10.60.60.60:502<-3	3								
	10.60.60.60:502<-4	1	12	14	16	18	20	22	24	4
	10.60.60.60:502<-	5	10	1.4	16	10	20			4
Wed	10.60.60.60:502<-6	6	12	1.14	1 10					*
0	SOFT<-1	_	12	14	16	18	20	22	24	4
Thu 📩	SOFT<-2				<u> </u>					
Ŷ,	SOFT<-3	þ					20	22	24	
Fri	SOFT<-4									
Sat 4	SOFT<-5)	12	14	16	18	20	22	22	4
Sai	SOFT<-6		10	14	10	10	00			
Sun 📕	SOFT<-7	-	12	14	10					4
E Con	(to	P Save								
		E Save								

- 3. Configure a entrada de alarme e defina o agendamento de arme e as ações.
- 4. Clique em Save (Guardar).

Utilizar as saídas de alarme do módulo com o gravador

As seis saídas de alarme do módulo ADAM podem ser controladas através do gravador.

Para configurar a saída de alarme (através da página web):

- 1. Clique em **Configuration > Event > Basic Event > Alarm Output** (Configuração > Evento > Evento básico > Saída de alarme).
- Na lista pendente do número da saída de alarme, é apresentado o endereço IP do módulo, seguido pelo número de saída 1 a 6. Selecione a saída de alarme que pretende configurar.

Motion	Video Ta	mpering	Video Loss	Alarm Ex	tension	Ala	arm In	put	Ala	irm Outj	put	Excep	tion	Audible Alarm Output
Alarm Ou	itput No.	10.60.60	.60:502->1	~	IP Ac	Idress		10.	60.6	0.60				I
Duration		A->1			Alarr	n Narr	ne							(cannot copy)
Alarm St	atus	A->2			(cannot (copy)								-
		A->3												
		A->4												
× D)elete	A->5												
		A->6												
Mon		A->7				2	14	1	6	18	20	22	2	24
MOII		A->8				_			~	4.0		~		
Tue	ľ –	A->9				2 	14	1	6 I	18			<u> </u>	24
	0	10.61.40	.2:8000->1		n 1	,	1/1	1	6	18	20	21	,	24
Wed	Ĭ	10.51.40	.2:8000->1		<u> </u>	L		<u> </u>	Ĕı		L Ĩ			
	0	10.111.1	22.232:8000->	•1	0 1	2	14	1	6	18	20	22	2	24
Thu		10.60.60	.60:502->1						·1		<u> </u>			
		10.60.60	.60:502->2		0 1			1	6			22		
Fri		10.60.60	.60:502->3											
	0	10.60.60	.60:502->4		0 1	2	14	1	6	18	20	22	2	24
Sat		10.60.60	.60:502->5											
0		10.60.60	.60:502->6			2	14	1	6	18	20	22	2	24
Sun														
_	Manual	Alarm		Copy to	0				8	Save				

3. Configure a duração e o agendamento de arme e guarde as definições.

Detalhes técnicos do módulo ADAM 6060

Informações básicas:

- Alimentação: o módulo foi concebido para funcionar com uma fonte de alimentação de 24 V CC, mas aceita tensões entre +10 e 30 V CC.
- Ligação Ethernet: 10/100 Mbps
- Endereço IP predefinido: 10.0.0.1

• Password predefinida: 00000000 (8x 0)

Link para ficha de dados: <u>https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/ADAM-6060/file/ADAM-60_62_63_DS(042624)20240426182525.pdf</u>

Link para manual do utilizador:

https://advdownload.advantech.com/productfile/Downloadfile4/1-2B6FKTG/ADAM-6000 User Manaul Ed.12-FINAL.pdf