Título:	Como Utilizar o Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	1 de15

#### Resumo

Um dispositivo (câmara, DVR, NVR) conectado à internet pode ser configurado para ser acedido fora da sua rede local. Utilizando um endereço de IP alocado pelo provedor de internet, o utilizador final é capaz de se conectar ao dispositivo. Os serviços de Internet para soluções não empresariais fornecem, normalmente, um endereço IP dinâmico aos seus utilizadores. A falta de um endereço IP estático significa que o utilizador deve reconfigurar as configurações de conexão do dispositivo sempre que um novo endereço IP é alocado. A gestão de vários dispositivos será dificultada se os endereços IP estiverem sempre a mudar. Esse problema pode ser resolvido utilizando um Serviço de Sistema de Nome de Domínio Dinâmico (DDNS). Um endereço fixo é atribuído pelo provedor de serviços DDNS que pode ser utilizado para conectar ao dispositivo desejado. O próprio dispositivo deve ser configurado com as credenciais DDNS para que possa atualizar automaticamente o serviço com o novo endereço IP alocado. Através deste serviço, os dispositivos sob endereços IP dinâmicos podem manter-se endereços estáticos. Os produtos Hikvision suportam uma série de serviços DDNS de terceiros, além do HiDDNS/Hik-Connect.

### Serviços DDNS de Terceiros suportados

O suporte de serviço DDNS de terceiros para os produtos Hikvision consiste em serviços gratuitos e baseados em assinatura:

- 1. No-IP (gratuito, disponível assinatura opcional).
- 2. DynDNS (Assinatura necessária).

### Limitações

Os serviços DDNS de terceiros podem fornecer recursos diferentes com base em níveis de assinatura. Por exemplo, No-IP's a assinatura gratuita requer a confirmação de nomes a cada 30 dias além de um limite de 3 hostnames. Dependendo da configuração do utilizador final e da aplicação, nem todos os níveis de subscrição podem ser apropriados.

#### Critério

O interface de utilizador pode não ser idêntico às instruções mostradas abaixo, dependendo do produto, da versão do firmware e do nível de subscrição. No entanto, as informações e configurações necessárias para configurar serviços DDNS de terceiros são semelhantes em todos os produtos suportados.



Título:	Como Utilizar Serviços DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	2 de 15

### Como utilizar Serviços DDNS de Terceiros

#### No-IP (<u>www.noip.com</u>)

- 1. No-IP Configuração Hostname
  - a. Inicie sessão ou inscreva-se para uma conta em www.noip.com
  - b. Em [Dashboard] > [Hostnames], adicione um novo hostname pressionando [Add Hostname].

i≡ 😰noip	🗘 Support 🗸	Use Old Site						¢	Q Language	🛔 hiktestlab
Dashboard	Ovnamic DNS								Up	grade to Enhanced
Hostnames Groups	Hostnames	Groups Device	Confi	guration Assistant					Add I	lostname
Dynamic Update Client Device Configuration Assistant	Manage Hostna	imes				Search	×Q		Service Leve	Free
My Services >	Hostname			IP / Target	Туре	Expiration			Free Hostnam	es expire every
👗 Account 💦 🔸	hiktestlab.ddns.r	<u>iet</u>	0	76.91.185.12	A	Expires in 19 days	🌣 Modify	×	30 days. Enha never expire.	nced Hostnames Upgrade to
Support Center >	hiktestlab2.ddns No Dynamic Update	net Detected	0	97.90.7.98	A	Expires in 23 days	Modify	×	Enhanced	
Upgrade to Enhanced							Add Hostname		Hostn	ame Count
										2 /3
									Buy Mor	e Hostnames
										Feedback

c. Crie *hostname* e selecione *o domínio*. Este será o endereço do seu dispositivo após a configuração DDNS. No-IP recuperará automaticamente o seu endereço IPv4. Crie o hostname pressionando **[Add Hostname]**.

Add Hostname				×
Hostname	Domain ddns.net	v	Record Type           A         O More Records	
Enable Wildcard O Upgrade to Enhanced to enable wild IPv4 Address O 10.95.235.27	lcard hostnames.			
+ Add MX Records				
			Cancel	Add Hostname

d. O hostname e o endereço IP associado serão listados no painel hostname da conta .



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	3 de 15

- 2. Configuração DDNS para Câmaras/NVRs Utilizando Browser Web
  - a. Inicie sessão no dispositivo e vá para o menu [Configuration].
  - b. As configurações DDNS podem ser encontradas em [Network] > [Basic Settings] > [DDNS].

HIKVISION	Live View	Playback	Picture	Configuration
🖵 Local 🛅 System	TCP/IP DDNS	PPPoE Port	NAT	
Network	DDNS Type	NO-IP		<b>•</b>
Basic Settings	Server Address	dynupda	te.no-ip.com	
Advanced Settings	Domain	hiktestla	b.ddns.net	0
Video/Audio	User Name	hiktestla	b	0
🔝 Image	Port	1		
📋 Event	Password	••••••	•••	
🖺 Storage	Confirm	••••••	•••	
	<b>₽</b> 3	Save		

Marque a caixa de seleção [Enable DDNS], e preencha os campos fornecidos:
 DDNS Type: NO-IP

Server Address: dynupdate.no-ip.com

Domain: hostname configurado da parte 1 (No-IP

configuração hostname) User Name: o seu nome de utilizador No-IP

Password/Confirm: Sua password No-IP

d. Pressione [Save] para salvar a configuração DDNS.

**Note:** Atualização de clientes fornecida pelo serviço DDNS de terceiros não requer instalação. o dispositivo irá atualizar as informações de hostname quando um novo endereço IP é atribuído.

#### 3. Configuração DDNS para NVRs/DVRs utilizando GUI

- a. Utilize o rato para iniciar sessão ou desbloquear o seu dispositivo.
- b. Acesso às configurações de sistema do dispositivo utilizando [Botão direito do rato]
   > [Menu] > [System Configuration].

Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	4 de15

c. Configuração DDNS pode ser encontrada em [Network] > [DDNS].

				Configur	ation				
츟 General	General	PPPOE	DDNS	NTP	Email	SNMP	NAT	More Setting	5
-∺ Net >	Enable	DDNS							
🎄 Alarm	Server .	Address		NO-IP					
🕫 RS-232	Device	Domain Na	me						
	R User Na Passwo	ame ord							
▲ Exceptions	Confirm								
🗳 User									
🛎 Hot Spare									
▲ Live View								Apply	Back

d. Marque a caixa de seleção [Enable DDNS], e preencha os campos fornecidos: DDNS Type: NO-IP

Server Address: dynupdate.no-ip.com Device Domain Name: hostname configurado da parte 1 (Configuração hostname No-IP) User Name: o seu nome de utilizador No-IP Password: a sua password No-IP

e. Pressione [Apply] para salvar a configuração DDNS.

**Note:** A atualização de clientes fornecida por serviços DDNS de terceiros não requer instalação. O dispositivo atualizará as informações de hostname quando um novo endereço IP for alocado.



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	5 de 15

- 4. Configuração DDNS para Câmaras/NVRs/DVRs utilizando iVMS 4200
  - a. Inicie iVMS 4200. em [Control Panel], vá para [Device Management].



b. No separador [Server], selecione o dispositivo e vá para [Remote Configuration].

Control Panel 🛛 🚮 Main 1														
	View BBB V	/ideo Wall	Device Managemen											
Group														
ation	Device for Manag	perment (9)												
					0.000	outros 1000								
ncoding Device/Door station	Add Device	La Modity 👗	Delete	guration III UN Code	T ACIVATE	Online User O Ro	arresn All						Piner	
ad New Device Type	Nickname	IP	Device Serial No.		Security	Net Status	HDD Status	Recording Stat	us   Signal Status	Hardware Sta	us   Connection	Refresh		
	DS+2CD2342WD-1	10.176.207.4	DS-2CD2342WD-I2016022	988WR576644861	Weak	0	0	•	•	0	4	0		
	DS-2CD2742FW	10.176.207.2	DS-2CD2742FWD-IZS2015	1125BBWR557096404	Weak	0	0	•	0	0	2	0		
	DS-2CD4132FW	10.176.207.68	D5-2CD4132FWD-IZ20131	110CCWR440828411	Weak	0	0	•	0	0	0	0		
	DS-2CD4565F-L	10.176.207.87	DS-2CD4565F-IZH2016012	IOCCWR571269543	Weak	0	0	0	0	0	0	0		
	DS-2CD4A25FW	. 10.176.207.6	DS-2CD4A25FWD-IZH/P2	0160824CCWR638982237	Weak	0	0	0	0	0	2	0		
	DS-2CD4A26FW	10.176.207.7	DS-2CD4A26FWD-IZH201	51008CCWR546566623	Weak	0	0	•	0	0	2	0		
	DS-2CD4A35FW	10.176.207.9	DS-2CD4A35FWD-IZH820	160407CCWR589940108	Weak	0	0	۲	0	٥	2	0		
	DS-2CD6026FH	10.176.207.75	DS-2CD6026FHWD-A3201	51207CCWR561543468	Weak	0	0	•	0	٥	0	0		
			DE 772388 MIG301500230		Week		0	0	•	0	0	0		
	DS-7752NI-14	10.176.207.71	US-1122HPH REDIDUCES		IIICOL	U						0		
	DS-1752NI-14	10.176207.71	US Frankink Hadi Asee	CR654211360WCV0	WEDA.	Ū						0		
	D3-7752NI-H4	8)	<ul> <li>Refresh Every 600</li> </ul>	1	UEDA.	U						0		
	DS-7752NI-14 Online Device (5 + Add to Client	8) It + Add All	Refresh Every 60     Modify Netime     Notify Netime	esel Password	ureak Iivate	U							Filter	
	DS-7/32NI-14 Online Device (5 Add to Clien IP	8) It + Add All Device Type	Refresh Every 60     Modify Net/Info     Modify Net/Info     Preserve Versio	eset Password 🛛 🖗 Ac	tvetok tivate   Server Port	Start Time	Added						Titer	
	D3-7732NI-14	8) 8) bt + Add All Device Type DS-2CD6026FHW	C Refresh Every 600 Model Netrolo * R Firmman Visional Visional 100 VD-A3 Visional 100	eset Password   Recurity  S Active	tvesk Svate Server Port 8000	Start Time 2016-12-13 21:39:52	Added Yes						The	
	DS-7/32NI-14 Online Device (5	8) 8) 10.176.207.71 10.176.207.71 10.176.207.71 10.176.207.71 10.176.207.71 10.176.207.71 10.176.207.71	Retrash Every 60     Modely Netritle     Firmware Versio     Yo Jakuet Versio     Yo Jakuet Versio	eset Password   Active  Active	tivate   Server Port 8000 8000	Start Time 2016-12-13 21:39:32 2016-12-09 12:1701	Added Yes Yes						Film	
	DS-7/201-14 Online Device (5	8) 8) b t + Add All Device Type D5-2CD4595-42 05-2CD4595-42	Refresh Every 602     Modely Netrice     Formaar Versio     Formaar Versio     No Addy Netrice     Formaar Versio     No Add VS 3.86-bid 190     H     V 3.36-bid 190     H	seet Password @ Ac n  Security 25 Active 12 Active	tivate   Server Port 8000 8000	Start Time 2016-12-13 21:39:52 2016-12-09 12:1701 2016-12-10 02:51:13	Added Yes Vos No						Filter	
	Ds-//204-14 Online Device (5	8) 8) 10.116.207.71	Construction of the service of	eset Password @ A n  Security 26 Active 12 Active 19 Active	Ivate   Server Port 8000 8000 8000 8000	Start Time 2016-12-13 21:39:32 2016-12-09 12:17:01 2016-12-10 03:25:34	Added Yes Yes No Yes						Film	
Developer Dates D/Rode	Ds-//2014-14 Online Device (5 @ Add Collem @ 10,176,207,87 10,176,207,87 10,176,207,88 10,176,207,88	8) t	C Refrash Every 500 Modely Network & R Premara Wenio VP-A3 V 33.8build 193 H V33.8build 193 H V33.8build 193 V33.8build 193 V33.8build 193 V33.8build 193 V33.8build 193	e eset Password @ Acie a  Security 26 Active 19 Active 19 Active 19 Active 21 Active	Ivate   Server Part 8000 8000 8000 8000 8000 8000	98an Time 2016-12-13 21-0922 2016-12-10 21-13-0922 2016-12-10 002241 2016-12-10 002241 2016-12-10 002241	Added Ves Ves No Ves No						Filter	
Development Development	Dis-1/12/8-14 Online Device (5 4 Add to Client 10.176.207.9 10.176.207.9 10.176.207.9 10.176.207.9	8) t	C Refrash Every 60     Modely Netford     C Refrash Every 60     Modely Netford     Firmsare Versio     Vi3.Abuild 150     Vi3.Abuild 150	e eset Password	Velok   Server Port 0000 0000 0000 0000 0000	Start Time 2016-12-13 21:08:02 2016-12-13 21:08:02 2016-12-10 20:224 2016-12-00 20:224 2016-12-10 10:022	Added Ves No Yes No No						The	

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	6 de 15

c. As definições de configuração DDNS podem ser encontradas em [Network] > [DDNS].

	Re	emote Configuration	×
🗆 🚳 System 📩 Configu	ring the DDNS	Parameters	
Device Information	le DDNS		
@ General	Protocol Type:	No-IP	
🎡 Time	Server Address:	dvnupdate.no-ip.com	
System Maintenance	User Name:	hiktestlab	
@ RS232	Password		
@ RS485	onfirm Paseword:		
See Log	on Domoin Nome:	hiktastlah dana pat	
li User	Ce Domain Name.	Disabled	
🎡 Resource Usage	Status:	Disabled	
🎡 Camera		Save	
🎡 Login Security			
- 🚱 Network			
🎡 General			
🐯 DDNS			
SNMP			
NAT			
₩ HTTPS			
Advanced Settings			
Wik Cloud P2P			
💿 🚱 Storage			
💿 🚱 Event			
🕐 🚷 Image			
🕑 🚳 Counting			
🔹 🚱 Heat Map 🔹			

d. Marque a caixa de seleção **[Enable DDNS]**e preencha os campos fornecidos: **DDNS Type:** NO-IP

Server Address: dynupdate.no-ip.com User Name: o seu nome de utilizador No-IP Password/Confirm: a sua password No-IP Device Domain Name: hostname configurado na parte 1 (configuração hostname No-IP)

e. Pressione [Save]para salvar a sua configuração DDNS.

**Note:** A atualização de clientes fornecida por serviços DDNS de terceiros não requer instalação. O dispositivo atualizará as informações de hostname quando um novo endereço IP for alocado.

DynDNS (www.dyn.com



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	7 de 15

#### 1. Configuração DynDNS Hostname

- a. Inicie sessão ou inscreva-se na conta DynDNS.
- b. Vá para [My Services]> [DynDNS Pro] para criar um novo hostname.



c. Pressione [+ New Hostname] para criar um novo hostname.



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Cameras, NVR, DVR			Página:	8 de 15

d. Escolha um *hostname* e *domain*. O *Service Type* deve ser definido como *Host com endereço IP*. O seu endereço IP será automaticamente recuperado por este formulário.

Hostname:	hiktestlab · dyndns.org ·
Wildcard:	<ul> <li>create "*.host.dyndns-yourdomain.com" alias (for example to use same settings for www.host.dyndns- yourdomain.com)</li> </ul>
Service Type:	Host with IP address     WebHop Redirect (URL forwarding service)     Offline Hostname
IP Address:	70.211.131.127         Your current location's IP address is 70.211.131.127         IPv6 Address (optional):         TTL value is 60 seconds.         Edit TTL
Mail Routing:	I have mail server with another name and would like to add MX hostname
	Activate

- e. Pressione [Activate] para criar o hostname.
- f. O seu novo hostname será listado no painel DynDNS Pro.

🕽 Dyn	← Back to Dyr	n Welcome <b>rodrigol</b>	<b>im <mark>væ</mark> My</b>	Services My	Cart Log Out	Search Dyn SUPPORT ABOUT
	<b>You</b> Please <u>generate a kev</u> for t	have not generated a use with update clients t <u>dismi</u> r	in updater cli o help keep yo S	<b>ent key!</b> ur account cred	entials secure.	
My Account	DynDNS Pro and Host S	ervices				<u>↑ My Service</u>
My Services		Hostname hi	ktestlab.dvndr	s.org.updated.		
DynDNS Pro/Hosts						
Managed DNS Express						
Domain names, DNS hosting, Dyn Email services	If you've created a ho	Stname for a Linksys R	outer, downlo	ad our free app	for an automatic ro	outer setup.
Health Check		Download the	ликууз ко	itter Setup /	чрр	
Internet Guide	Otherwise	e you will need to comp	lete a manual r	outer configurat	ion to use DynDNS!	
Email Delivery Express						
Renew Services						
Auto Renew Settings	DYNDNS HOSTNAMES	5				+ Add New Hostnar
Sync Expirations	LIGATILIANS	050,405	DETAILS			0.1750
Tips on Getting Started	HOSTNAME	SERVICE	DETAILS		LAST UP	DATED
Account Settings	hiktestlab.dyndns.org	Host	70.211.131	.127	Dec. 14, 2	2016 11:19 AM
Billing						
My Cart <u>0 items</u>	» Add External WebHop » Host Update Logs					
	SINGLE PACKAGE OF	PRO + Add M	ore Pro	HOSTNA	MES AVAILAB	ILE
Automatically Set Up Your Linksys Router	PACKAGE	EXPIRATION D	ATE	You are	using I of the 30	hosts currently
	DynDNS Pro (cancel) (renew now)	December 20, 3	2016	You h	ave <b>29</b> hostnam	nes remaining

- 2. Configuração DDNS para Câmaras/NVRs utilizando Browser Web
  - a. Faça login no dispositivo e prossiga para o menu[Configuration].



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	9 de 15

b. As definições DDNS podem ser encontradas em [Network] > [Basic Settings] > [DDNS].

MIKVISION	Live View	Playback	Picture	Configuration
🖵 Local	TCP/IP DDNS	PPPoE Po	rt NAT	
System	Enable DDN	VS		
Network	DDNS Type	DynDî	1S	•
Basic Settings	Server Address	membe	ers.dyndns.org	
Advanced Settings	Domain	hiktest	ab.dyndns.org	
Video/Audio	User Name	rodrigol	kim	
🖬 Image	Port	1		
Event	Password			
Storage	Confirm			

- c. Marque a caixa de seleção [Enable DDNS], e preencha os campos fornecidos: DDNS Type: DynDNS Server Address: members.dyndns.org Device Domain Name: hostname configurado na parte 1 (configuração hostname DynDNS) User Name: o seu nome de utilizador DynDNS Password: a sua password DynDNS
- d. Pressione [Save] para salvar a sua configuração DDNS.

**Nota:** A atualização de clientes fornecida por serviços DDNS de terceiros não requer instalação. O dispositivo atualizará as informações de hostname quando um novo endereço IP for alocado.

- 3. Configuração DDNS para NVRs/DVRs utilizando GUI
  - a. Utilize um rato para iniciar sessão ou desbloquear o dispositivo.
  - b. Aceda às configurações do sistema utilizando [Mouse Right-Click] > [Menu] > [System Configuration].

Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Cameras, NVR, DVR			Página:	10 de 15

c. Definições DDNS podem ser encontradas em [Network] > [DDNS].

				Configur	ation				
尊 General	General	PPPOE	DDNS	NTP	Email	SNMP	NAT	More Settings	
A Network	Enable [	DDNS		•					
▲ Alarm	DDNS T	ype		DynDNS					
	Device [	Domain Nai	me						
- 11 - VI	User Na	me							
<ul> <li>Live view</li> </ul>	Passwoi	rd K							
▲ Exceptions									
🔉 User									
📇 Hot Spare									
▲ Live View								Apply	Back

d. Marque a caixa de seleção [Enable DDNS], e preencha os campos fornecidos:
 DDNS Type: DynDNS
 Server Address: members.dyndns.org

**Device Domain Name:** *hostname configurado na parte 1 (configuração hostname DynDNS)* **User Name:** *o seu nome de utilizador DynDNS* **Password:** *a sua password DynDNS* 

e. Pressione [Apply] para salvar a configuração DDNS.

**Note:** A atualização de clientes fornecida por serviços DDNS de terceiros não requer instalação. O dispositivo atualizará as informações de hostname quando um novo endereço IP for alocado.



Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	11 of 15

- 4. Configuração DDNS para Cameras/NVRs/DVRs utilizando iVMS 4200
  - a. inicie iVMS 4200. em [Control Panel], vá para [Device Management].



b. No separador [Server], selecione o seu dispositivo e vá para [Remote Configuration].

er 🖬 Group nization Encoding Device/Dour Station F Add New Device Type	Device for Manag	ement (9)											
Inization	Add Device	ement (9)											
Encoding Device/Door Station     Add New Device Type	+ Add Device												
Add New Device Type		🖸 Modity 🗙	Delete Configuration	SE QR Code	🤋 Activate  💄	Online User 🛛 🔁 Re	fresh All						Filter
	Nickname	IP	Device Serial No.		Security	Net Status	HDD Status	Recording Status	Signal Status	Hardware Status	Connection	Refresh	
	DS-2CD2342WD-I	10.176.207.4	DS-2CD2342WD-I201602298BWR57	16644861	Weak	0	0	۲	•	0	4	0	
	DS-2CD2742FW	10.176.207.2	DS-2CD2742FWD-IZS20151125BBW	R557096404	Weak	0	0	٥	0	0	2	0	
	DS-2CD4132FW	10.176.207.68	D5-2CD4132FWD-IZ20131110CCW	R440828411	Weak	0	0	۲	0	0	0	0	
	DS-2CD4565F-I	10.176.207.87	DS-2CD4565F-IZH20160120CCWR5	71269543	Weak	0	0	۲	0	0	0	0	
	DS-2CD4A25FW	10.176.207.6	DS-2CD4A25FWD-IZH/P201608240	CWR638982237	Weak	0	0	۲	0	0	2	0	
	DS-2CD4A26FW	10.176.207.7	DS-2CD4A26FWD-IZH20151008CC	WR546566623	Weak	0	0	0	0	0	2	0	
	DS-2CD4A35FW	10.176.207.9	DS-2CD4A35FWD-IZH820160407C	CWR589940108	Weak	0	0	۲	0	0	2	0	
	DS-2CD6026FH	10.176.207.75	DS-2CD6026FHWD-A320151207CC	WR561543468	Weak	0	0	0	0	0	0	0	
	DS-7732NI-14	10.176.207.71	DS-7732NI-141620150922CCRR5421	15920WCVU	Weak	0	0	0	•	۲	0	0	
	Online Device (58	3)	Refresh Every 60s										
	+ Add to Client	t 🛨 Add All	🖸 Modify Netinfo 😙 Reset Pas	isword  🔋 Activa	ato								Filter
	IP	Device Type	Firmware Version	Security	Server Port	Start Time	Added						
	10.176.207.75	DS-2CD6026FHV	VD-A3 V5.3.0build 150326	Active	8000	2016-12-13 21:39:32	Yes						
	10.176.207.87	DS-2CD4565F-IZ	H V5.3.4build 150812	Active	8000	2016-12-09 12:17:01	Yes						
	10.176.207.88	DS-2CD4332FW0	0-IZHS V5.4.0build 160419	Active	8000	2016-12-10 03:25:13	No						
a Device/Dear Station: DVD/DI/2/	10.176.207.9	DS-2CD4A35FW	D-IZH8 V5.3.5build 151218	Active	8000	2016-12-10 03:23:24	Yes						
CAPDIVMS-4200 PCN/R/	10.176.207.99	DS-2CD2712F-I	V5.2.0build 140721	Active	8000	2016-12-09 11:16:26	No						
oor Station/Door Station (V	192.3.0.64	DS-96128NI-F24	/H V3.2.7build 161013	Active	8000	2016-12-13 16:55:45	No						

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>

Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	12 de 15

#### c. As definições de configuração DDNS podem ser encontradas em [Network] > [DDNS].

	Remote Configuration
- 🚯 System	Configuring the DDNS Parameters
Device Information	Enable DDNS
🎡 General	Protocol Type: DynDNS v
🎡 Time	Server Address: members.dvndns.org
🎡 System Maintenance	Liser Name: rodrigokim
🎡 RS232	Password
🎡 RS485	
🎡 Log	
🎡 User	Device Domain Name: niktestab.dynons.org
🎡 Resource Usage	Status: No Status
🎡 Camera	Save
🎡 Login Security	
🖃 🍪 Network	
🎡 General	
😻 DDNS	
🎡 SNMP	
🎡 NAT	
🎡 HTTPS	
Advanced Settings	
Wik Cloud P2P	
🔹 🚷 Storage	
🛨 🚳 Event	U
🔹 🚳 Image	
🖭 🚳 Counting	
🐮 🚷 Heat Map	

d. Marque a caixa de seleção **[Enable DDNS]**, e preencha os campos fornecidos: **DDNS Type:** DynDNS

Server Address: members.dyndns.org

User Name: o seu nome de utilizador DynDNS

**Password/Confirm:** a sua password DynDNS

**Device Domain Name:** *hostname configurado na parte 1 (definições hostname DynDNS)* 

e. Pressione [Save] para salvar a sua configuração DDNS.

**Note:** A atualização de clientes fornecida por serviços DDNS de terceiros não requer instalação. O dispositivo atualizará as informações de hostname quando um novo endereço IP for alocado.

Título:	Como Utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	13 de 15

Adicionando dispositivos configurados DDNS ao iVMS 4500

- 1. Inicie iVMS 4500 a partir do seu dispositivo móvel.
- 2. Abra o menu pressionando o ícon superior esquerdo. Selecione [Devices] na lista.

Verizon LTE 9:1	13 AM 💿 🕈 🖉 🕸 27% 💶	•	•••• Verizon LTE 9:13 AM
Live	e View 🙁		
			Live View
			Demote Disubasi
			2 Remote Playback
			Devices
Ð	$(\pm)$		Alarm
			Picture & Video
			Cloud P2P
			Configuration
(+)	(±)		

3. A lista de dispositivos será exibida no ecrã. para adicionar um dispositivo configurado para DDNS, pressione [+] e utilize a opção [Manual Adding]



4. Preencha as informações seguintes sobre o dispositivo configurado para DDNS:
Alias: Definir um nickname para o seu dispositivo
Register Mode: IP/Domain
Address: Hostname criado a partir da sua conta DDNS.
Port: Valor por defeito é 8000. Altere esse valor se o hostname exigir um número de porta diferente.
User Name: Username para o dispositivo
Password: Password do dispositivo

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>



Produto: Câmaras, NVR, DVR Página:	14de15
●●●●○ Verizon ITE 10:31 AM	
••••• Verizon ITE 10:31 AM @ 1 23 36% - 4	
Alias DDNS Test	
Register Mode IP/Domain	
Address hiktestlab.ddns.net	
Port 8000	
User Name admin	
Password	
Start Live View $(\cdots)$	

5. Pressione [Start Live View] para ver o seu dispositivo.



Título:	Como utilizar Serviço DDNS de Terceiros	Versão:	v1.0	Data:	12/13/2016
Produto:	Câmaras, NVR, DVR			Página:	15 de 15

### Primeira Escolha para Profissionais de Segurança Suporte Técnico *HIKVISION*