

# MANUAL UTILIZADOR DA CENTRAL GS200

## DESCRIÇÃO TECLAS E FUNÇÕES:

1-CHAVE DE ACTIVAÇÃO (Quando colocada na posição de ON activa a permissão de reset)

2-LED VERDE(Indica que a central está ligada)

3-LED AMARELO(Indica que um dos detectores GS12 está a detectar gás)

4-LED VERMELHO(Indica que a central entrou em alarme)

Nota:Para fazer o reset da central, pressiona-se o botão RESET mas so depois de se ter eliminado a causa do alarm (fuga do gás).

5-BOTÃO DE RESET(Este botão desactiva uma situação de alarme mas só quando os detectores deixam de detectar a presença de gás)

6-POTENCIOMETRO DE AJUSTE DO TEMPO DO PRÉ-ALARME(Rodando no sentido dos ponteiros do relógio aumenta o tempo do pré-alarme de 2s a 60s).

